

HBJ83

THOMAS & FRIENDS

WOODEN RAILWAY™




CONTENTS | INHALT | CONTENUTO | INHOUD | CONTENIDO
 INNEHÅLL | SISÄLTÖ | INDHOLD | INNHOLD | ZAWARTOŚĆ
 ОВСАН | TARTALOM | СОДЕРЖИМОЕ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | İÇİNDEKİLER
 CONTIENT | CONTEÚDO: المحتويات



To clean, wipe with a damp cloth. Do not immerse. • Nettoyez le jouet avec un chiffon humide. Ne plongez pas le jouet dans l'eau. • Das Produkt zum Reinigen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Nicht in Wasser tauchen. • Per pulire, utilizzare un panno umido. Non immergere. • Maak schoon met een vochtige doek. Dompel het niet onder in water. • Limpia el juguete con un paño húmedo. No sumerjas el producto. • Limpar este brinquedo com um pano húmido. Não submergir. • Rengör med en fuktig trasa. Sänk inte ned i vatten. • Puhdista kostealla liinalla. Älä upota veteen. • Rengör med en fuktig klud. Må ikke nedsænkes i vand. • Rengjør leken med en ren og fuktig klut. Dypp aldri leken ned i vann. • Aby wyczyścić zabawkę, przetrzyj ją wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj w wodzie. • Hračku otírejte vlhkým hadříkem. Neponořujte do vody. • Čistite navlhčenou handričkou. Neponárajte do vody. • A játék nedves kendővel tisztítható. Ezeket a részeket ne merítse vízbe. • Чтобы очистить, протрите влажной салфеткой. Не погружайте изделие в воду. • Καθαρίστε με ένα καθαρό και βρεγμένο πανί. Μην το βυθίζετε στο νερό. • Temizlemek için nemli bir bezle silin. Oyuncakçı suya daldırmayın. للتطهير، يجب مسح هذه اللعبة بقطعة قماش نظيفة ورطبة. يجب عدم غمر اللعبة بالماء.





x4
M3 x 12 mm



A-2-HF




A-2-HM



S-2-MM-P



Assembly • Assemblage • Zusammenbau • Montaggio Kokoaminen • Samling • Montering • Montaż • Sestavení • Montáž



Adult assembly required. • Assemblage par un adulte requis.

Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen erforderlich. • Il prodotto deve essere montato da un adulto. • Moet door een volwassene in elkaar worden gezet. • Requiere montaje por parte de un adulto. • Requier montagem por parte de um adulto. • Hjälp av en vuxen krävs vid monteringen. • Kokoaminen tarvitaan aikuista. • Produktet skal samles af en voksen. • Monteringen må utføres av en voksen. • Wymagany montaż przez osobę dorosłą. • Výrobek musí sestavit dospělý. • Vyžaduje sa montáž dospelou osobou. • Felnőtt általi összeszerelést igényel. • Сборка должна осуществляться взрослыми. • Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. • Kurulum bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. • يجب التركيب من قبل الكبار.

Tool needed: Phillips screwdriver (not included). • Outil nécessaire : tournevis cruciforme (non fourni).

Erforderliches Werkzeug: Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten). • Attrezzo richiesto: cacciavite a stella (non incluso). • Benodigd gereedschap: Kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen). • Herramienta necesaria: destornillador de estrella (no incluido). • Ferramenta necessária: chave de fendas Phillips (não incluída). • Verktøy som kreves: Stjærnskruvmeisler (ingår inte). • Tarvittava työkalu: ristipääruuvimeisseli (ei mukana pakkaussessa). • Nødvendigt værktøj: Stjerneskrutetrækker (medfølger ikke). • Du trenger følgende verktøy: Stjerneskrutrekker (følger ikke med). • Potrzebne narzędzie: śrubokręt krzyżakowy (nie znajduje się w zestawie). • Požadované náradí: Křížový šroubovák (není součástí balení). • Nástroj potrebný na zmontovanie: krížový skrutkovač (nie je súčasťou balenia). • Szükséges szerszám: csillagsavarhúzó (nem tartozék). • Необходимый инструмент: крестообразная отвертка (не входит в комплект). • Εργαλεία για τη συναρμολόγηση: Σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται). • Gerekti alet: Yıldız tornavida (ürüne dahil değildir).

الأداة المطلوبة: مفك براغي من نوع (غير متضمن).



• In elkaar zetten • Montaje • Montagem • Montering
• Összeszerelés • Сборка • Συναρμολόγηση • Kurulum • التركيب



If Cranky comes apart, he can be easily reassembled.


- Si Cranky se détache, il peut être réassemblé très facilement.
- Wenn Cranky auseinanderfällt, kann er leicht wieder zusammengebaut werden.
- Cranky può essere ricollegato se dovesse staccarsi.
- Als Cranky de hijskraan onderdelen verliest, kun je hem gemakkelijk weer in elkaar zetten.
- Si Cranky se desmonta, se puede volver a montar fácilmente.
- Se o Cranky se desmontar, é fácil voltar a montá-lo.
- Om Gnällis trillar isär kan han enkelt sättas ihop igen.
- Jos nosturi hajooa, sen voi helposti koota uudestaan.
- Hvis Cranky går i stykker, kan han let sættes sammen igen.
- Hvis Cranky blir demontert, kan han enkelt monteres igjen.
- Jeśli elementy Karolka się rozłączą, można je łatwo połączyć ponownie.
- Pokud se Cranky rozpadne, lze ho snadno znovu sestavit.
- Ak sa Vratký rozpadne, dá sa ľahko znova zložiť.
- Ha Cranky szétesik, könnyen újra össze lehet szerelni.
- Если детали Кранки разойдутся, их можно с лёгкостью собрать повторно.
- Εάν ο Κράνκι διαλυθεί, μπορεί να συναρμολογηθεί πάλι εύκολα.
- Cranky dağılırsa kolayca yeniden birleştirilebilir.
- إذا تفكك Cranky، يمكن إعادة تجميعه بسهولة.



Track Layout • Disposition des rails • Streckenlayout
Configurazione pista • Baanopstelling • Circuito montado
Circuito da pista • Spårmontering • Rata valmiina
Banedesign • Baneoppsett • Układ torów • Plánek kolejí
Schéma trate • Pályaelrendezés • Схема трассы
Σχεδιασμός Σιδηρόδρομου • Pist düzeneği • تصميم المصمار



Let's Play! • Place au jeu ! • Los geht's! • Giochiamo!
Spelen maar! • ¡A jugar! • Vamos brincar! • Dags att leka!
Leikitään! • Så skal vi lege! • Nå skal vi leke! Pobawmy się!
Pojďme si hrát! • Hra začíná! • Játék • Начинаем игру!
Ας Παίξουμε! • Haydi oynayalım! • لعب لن ايه!





Thomas

Tuomas • Tomek • Tomás
Tomas • Τομας



Percy

Pekka • Piotruś • Перси • Перси



Diesel

Дизель • Ницел



Rebecca



Rosie

Rózia •
Роузи • Роџи



Kenji

Кенџи • Кенџи



Troublesome Truck & Paint



Gordon

Jori • Bahryś
Гордон • Гкорнтон



Emily

Emilia • Emilia • Emilia • Эмили • Эмили



Nia

2+

Henry

Henri • Hanió • Генри • Хенри



Toby

Tobik • Тоби • Топик



Hiro

Hirok • Хиро • Хиро



Troublesome Truck & Crates™



Kevin

Karvil • Кевин • Кејви



James

Jaska • Kuba • Джеймс • Тџџиу



Edward

Édouard • Edek • Эдвард • Εντουαρντ

Colours and decorations may vary. • Les couleurs et les décorations peuvent varier. • Abweichungen in Farbe und Gestaltung vorbehalten. • Colori e decorazioni possono variare. • Afwijkende kleuren en versieringen mogelijk. • Los colores y decoración del juguete pueden ser distintos de los mostrados. • As cores e as decorações podem diferir das mostradas. • Färger och dekor kan variera. • Vänta på kviert saattavat valhdella. • Farver og mønstre kan afvige fra det viste. • Färger og dekor kan variere. • Kolory i elementy dekoracyjne mogą się różnić. • Barvy a vzhled výrobku se mohou lišit. • Farby a dekorácie sa môžu líšiť. • A termék színe és díszítése eltérhet a csomagoláson láthatótól. • Цвета и оформление могут отличаться. • Το χρώμα και τα σχέδια μπορεί να διαφέρουν. • Renkler ve süslemeler farklılık gösterebilir.

قد تختلف الألوان وقطع الزينة.

Sold separately and subject to availability. • Vendus séparément. • Certains produits peuvent ne pas être commercialisés. • Alle Artikel separat erhältlich. • Einige Artikel werden nicht in allen Ländern vertrieben. • In vendita separatamente, secondo disponibilità. • Apart verkrijgbaar en niet overal leverbaar. • Se venden por separado y están sujetos a disponibilidad. • Vendidos em separado e sujeitos a disponibilidade. • Sells separat så länge lager räck. • Myydään erikseen, saatavuus voi vaihdella. • Sælges separat og så længe lager haves. • Selges separat så langt lagert rekler. • Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności. • Prodává se samostatně a dle aktuální nabídky. • Predáva sa samostatne a podľa dostupnosti. • Külön megvásárolható a készlet erejéig. • Продаются отдельно, в зависимости от наличия. • Πωλούνται ξεχωριστά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. • Her biri ayrı ayrı ve stoklara bağlı olarak satılır. • تباع كل منها على حدة وتخضع لتوفرها.

3+

HGD12



HDX05



HBJ81



HBJ82



Colours and decorations may vary.

Les couleurs et les décorations peuvent varier.

Abweichungen in Farbe und Gestaltung vorbehalten.

Colori e decorazioni possono variare.

Afwijkende kleuren en versieringen mogelijk.

Los colores y decoración del juguete pueden ser distintos de los mostrados.

As cores e as decorações podem diferir das mostradas.

Färger och dekor kan variera.

Värit ja kuviot saattavat vaihdella.

Farver og mønstre kan afvige fra det viste.

Färger og dekor kan variere.

Kolory i elementy dekoracyjne mogą się różnić.

Barvy a vzhled výrobku se mohou lišit.

Farby a dekorácie sa môžu líšiť.

A termék színe és díszítése eltérhet a csomagoláson láthatótól.

Цвета и оформление могут отличаться.

Το χρώμα και το σχέδιο μπορεί να διαφέρουν.

Renkler ve süslemeler farklılık gösterebilir.

قد تختلف الألوان وقطع الزينة.

It's a world of adventure! C'est un monde d'aventures !

Eine Welt voller Abenteuer! • È un mondo di avventure! • Het is een wereld van avontuur! • ¡Es un mundo lleno de aventuras! • É um mundo de aventuras! • Det är en värld av äventyr! • Maailma täynnä seikkailuja! • Det er en verden af eventyr! • Dette er eventyrenes verden! • Poznaj świat pełen przygód! • Je to svět dobrodružství! • Svet plný dobrodružstiev! • Egy kalandos világ! • Это мир приключений! • Ένας κόσμος περιπέτειας! • Macera dolu bir dünya! • عالم من المغامرات!



Sold separately and subject to availability.

• Vendus séparément. Certains produits peuvent ne pas être commercialisés. • Alle Artikel separat erhältlich. Einige Artikel werden nicht in allen Ländern vertrieben. • In vendita separatamente, secondo disponibilità. • Apart verkrijgbaar en niet overal leverbaar. • Se venden por separado y están sujetos a disponibilidad. • Vendidos em separado e sujeitos à disponibilidade. • Säljs separat så länge lagret räcker. • Myydään erikseen, saatavuus voi vaihdella. • Sælges separat og så længe lager haves.

• Selges separat så langt lageret rekker. • Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności. • Prodává se samostatně a dle aktuální nabídky. • Predáva sa samostatne a podľa dostupnosti. • Külön megvásárolható a készlet erejéig. • Продаются отдельно, в зависимости от наличия. • Πωλούνται ξεχωριστά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. • Her biri ayrı ayrı ve stoklara bağlı olarak satılır. • تباع كل منها على حدة وتخضع لتوفرها.

Thomas and Friends.com



CREATED BY BRITT ALLCROFT

Based on the Railway Series by The Reverend W Awdry.

©2021 Gullane (Thomas) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends™

and Thomas & Friends™ are trademarks of Gullane (Thomas) Limited.

©2021 HIT Entertainment Limited. HIT and the HIT logo are trademarks of HIT Entertainment Limited.

CRÉÉ PAR BRITT ALLCROFT

D'après l'œuvre du Reverend W Awdry, « The Railway Series »

©2021 Gullane (Thomas) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends™

et Thomas & Friends™ sont des marques de commerce de Gullane (Thomas) Limited.

©2021 HIT Entertainment Limited. HIT et le logo HIT sont des marques déposées de HIT Entertainment Limited.

©2021 Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. **PRINTED IN CHINA.**

® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. **IMPRIMÉ EN CHINE.**

1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052.

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

Consumer Services/Service à la clientèle : 1-800-432-5437. www.service.mattel.com.

Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK, www.service.mattel.com/uk.

Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99

(Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr.

Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels.

Gratis nummer België: 0800-16 936; Gratis nummer Luxemburg: 800-22 784; Gratis nummer Nederland: 0800-262 88 35.

Mattel GmbH, Solmsstraße 83, D-60486 Frankfurt am Main.

Mattel AG, Kirchstrasse 24, CH-3097 Liebefeld.

Mattel Ges.m.b.H., Campus 21, Liebermannstraße A01 404, A- 2345 Brunn/Gebirge.

Mattel Italy Srl, Via Braccio, 6-MAC 6, 20159 Milano, Italy. Servizio assistenza clienti:

Customersrv.it@italia.mattel.com - Numero verde 800 11 37 11. Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti. İçerenköy Mah.

Erkut Sok. A Blok No:12 Üner Plaza Kat:10 34752 Ataşehir İstanbul. Tel: 0216 570 75 00, Mattel España, S.A., Aribau 200.

08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com. Tel: 900 102 390; <http://www.service.mattel.com/es>.

Dystrybutor: Mattel Poland Sp. z o.o., Warsaw Trade Tower 34 p., ul.Chłódna 51, 00-867 Warszawa, Polska.

Prosimе, použijte tuto adresu i v budoucnu: / Prosimе, použijte tuto adresu tiež v budúcnu:

Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum, Václavské nám. 19, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Mattel AEBE, Εθνάρχου Μακαρίου 1, Κτήριο Κ-2, ΤΚ 17561, Παλαιό Φάληρο.

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col.

Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México. R.F.C. MME-920701-NB3.

Tels: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89.

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213.

Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123.

Mattel Argentina, S.A., Av. Libertador 1000, Piso 11 – Oficinas 109 y 111, Vicente López – Prov. Buenos Aires.

Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069.

Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro,

Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica:

servicio.clientes@mattel.com. Distribuido por: Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ: 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino,

1488 - 2º andar - 04719-904 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor:

fone 0800 575 0780. E-mail: sac.matteldobrazil@mattel.com

Импортер/Уполномоченная организация: ООО "МАТТЕЛ" Российская Федерация, 105120 Москва, 2-й

Сыромятинский переулоч,1; +7 495 287 79 39

Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church Street, Locked Bag #870, Richmond, Victoria 3121 Australia. Consumer Advisory

Service 1300 135 312. 16-18 William Pickering Drive, Albany 1331, Auckland.

Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Tel.: (852)

3185-6500. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan

Kerinci, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196.

HBJ83-JA70-1102571925-19A



MIX

Paper from
responsible sources

Papier issu
de sources
responsables

Papier aus ver-
antwortungsvollen
Quellen

Papier procedente de
fuentes responsables

FSC® C113104

